

## MODELOS 6416/6417 MENSAJE **Err. CAL.** CAUSAS Y SOLUCIONES



El mensaje **Err. CAL.** puede aparecer al encender el medidor de resistencia de tierra de pinza modelo 6416 ó 6417. Hay diferentes razones que podrían causar este mensaje.

### 1. Contaminación en las superficies de contacto de la pinza.

Revise las 4 superficies y verifique que no tengan polvo, suciedad o algún otro contaminante. Los granos de arena u hojas de pasto pueden generar suficiente interferencia para provocar una falla.

**Solución:** Limpie las 4 superficies de contacto con un paño limpio, o pase su dedo pulgar limpio por las 4 superficies para eliminar cualquier residuo u obstrucción.

### 2. Objeto posicionado en la pinza.

No posicione nada en la pinza antes de encender el instrumento. El medidor está diseñado para encenderse con la pinza vacía.

**Solución:** Abra la pinza y retire cualquier objeto. Permita que la pinza se cierre por completo antes de encender el instrumento.

### 3. Abrir la pinza durante el encendido.

La pinza debe permanecer cerrada por completo durante el encendido hasta que la pantalla muestre **0.R.Ω** y se emita una señal sonora continuamente.

**Solución:** Mantenga la pinza cerrada hasta que se complete el proceso de encendido y el instrumento emita una señal sonora continuamente.

### 4. La pinza está desalineada y las superficies no hacen buen contacto.

Si existe alguna deformación o distorsión en la carcasa entrelazada roja de plástico, es posible que las superficies de contacto no se alineen.

**Solución:** Intente alinear la pinza mientras se cierra. Si la intervención manual para alinear la pinza no fue exitosa, el instrumento deberá ser reparado.

Si tiene alguna duda, contacte al equipo de asistencia técnica de AEMC® por teléfono, +1 (603) 749-6434 ext. 544, o por correo, [techsupport@aemc.com](mailto:techsupport@aemc.com).

Visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube para ver videos educativos sobre nuestros productos y software.

[www.youtube.com/user/AEMCinstruments](http://www.youtube.com/user/AEMCinstruments)

